
# **CONTROLADOR DE TEMPERATURA TRES-S TS**



# MANUAL DE INSTRUÇÕES TS01-TS03-TS05-TS08-TS12

# INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA

**Atenção**: A Montagem e manutenção devem ser realizadas apenas por profissionais qualificados.

### 1. A Escolha do local adequado é fundamental para um bom funcionamento do equipamento.

- 1.1 O sistema de controle deve ser colocado de forma a permitir uma boa circulação do ar dentro e fora do gabinete.
- 1.2 Deve-se garantir a menor exposição ao calor, poeira, sujeira, umidade e vapores corrosivos.
- 1.3 O painel frontal do sistema deve ser facilmente acessível para fins de configurações e ajustes.


## 2. Rede: Configuração e ligação do seu controlador.



- 2.1- Verifique a placa de identificação para garantir que osistema de controle foi ligado de acordo com a entrada de alimentação da fabrica.
- 2.2- É possível alterar a fiação do sistema de controle da entrada, de qualquer uma das fontes de energia, como é mostrado no diagrama sobre a tampa traseira da unidade.

(Veja as opções de ligações elétricas na página 3)

- 2.3- Retire o painel traseiro, removendo os parafusos em torno de seu perímetro.
- 2.4- Verifique se o cabo de energia está ligado na posição adequada para alimentar o sistema:




Obs.: Ao ligar a chave geral do gabinete, verifique se as três lampadas indicadoras estão acesas, (L1, L2 e L3).


O sistema deve ser alimentado pelas 03 fases de energia, distribuindo 220 volts para cada modulo de controle.

- 2.5- Monte novamente a tampa traseira para dar sequência na montagem e operação do controlador de temperatura.
- 2.6- Conecte de forma adequada o cabo que alimenta a resistência e o termopar no conjunto do conector na lateral do gabinete.
- 2.7- Conecte de forma adequada o cabo que alimenta a resistência e o termopar no conjunto do conector instalados no molde.

# Esquema elétrico do controlador de temperatura




**03 fases - 220v** 



03 fases + Neutro - 380v

# 3. Modulo de controle



1	PROCESS TEMP	VISOR QUE INDICA A TEMPERATURA DE PROCESSO MEDIDA PELO TERMOPAR.
2	SETPOINT	VISOR QUE INDICA A TEMPERATURA SELECIONADA PARA TRABALHO.
3	SOFT START	LED INDICANDO QUE O MODO DE PARTIDA SUAVE ESTÁ EM OPERAÇÃO.
4	AUTO	LED INDICANDO QUE O MODO AUTOMÁTICO ESTÁ EM OPERAÇÃO.
5	0°	LED INDICANDO QUE A TEMPERATURA DE PROCESSO ESTÁ ESTABILIZADA.
6	MANUAL	LED INDICANDO QUE O MODULO MANUAL ( % ) ESTÁ EM OPERAÇÃO.
7	HEAT	LED INDICANDO QUE O SISTEMA ESTÁ OPERANDO EM POTÊNCIA MÁXIMA.
8	PUXADOR	ALÇA PARA SACAR OU ENCAIXAR O MODULO NO GABINETE.
9	AUT/MAN	TECLA SELECIONA MODO AUTOMATICO/MANUAL ( % ).
10	100%/PWR	TECLA SELECIONA MODO DE POTÊNCIA MÁXIMA ( BOOST ).
11	1	TECLA AUMENTA VALOR.
12	<b>■</b>	TECLA DIMINUI VALOR.
13	F1	LED INDICA FUSÍVEL DA LINHA 1 ABERTO.
14	F2	LED INDICA FUSÍVEL DA LINHA 2 ABERTO.
15	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA O MÓDULO.
16	TRAVA	PARAFUSO FIXADOR DO MÓDULO NO GABINETE.

Tres-S Ferramentas de Precisão Ltda – Rua Uruguai, 1931 – CEP 14075330 – Ribeirão Preto – SP Fone: (11) 2485-4350 – E-mail: <a href="mailto:com@tres-s.com.br">com@tres-s.com.br</a> – www.tres-s.com.br



Os módulos de controle TRES-S são removíveis e intercambiáveis, tornando sua manutenção prática e rápida.

Os componentes eletrônicos utilizados são de fácil substituição.



O sistema de proteção é feito através de 02 ( dois ) fusíveis ultra rápidos.

A substituição pode ser feita removendo o módulo do gabinete, em seguida faça a troca dos fusíveis.

Barra de comando.




novamente.

Ao encaixar o modulo no gabinete, tenha certeza que o mesmo está devidamente montado no trilho guia.

O mal posicionamento do modulo pode causar danos ao equipamento.

Após a manutenção, fixe o módulo no gabinete



Conector eletrico AMP 530521-60 1414

Atenção: Nunca remova o módulo de controle com o equipamento em funcionamento.

#### 4. Especificações de alimentação

- 1. Termopares: Tipo "J" ou "K", aterrado ou isolado.
- 2. Resistência externa T/C: Menos de 0,05°C/°C.
- 3.IsolamentoT/C: Isolamento assegurado por alimentação dos circuitos de controle.
- 4. Compensação de junção a frio: Automatica, superior a 0,015°C/°C.
- 5. Proteção TC aberto, invertido e em curto circuito: Interrompe automaticamente a alimentação do aquecimento, a menos que ocorra à transferencia automatica CAP.
- 6.Impedância potenciométrica: 5,6 Megohms.
- 7. Estabilidade do amplificador de alimentação: Superior a 0,01°C/°C.
- 8.Razão de rejeição de modo comum: Superior a 120dB.
- 9. Razão de fornecimento de energia: Superior a 110dB.
- 10.Frequência: 60/50Hz.
- 11. Capacidade de alimentação: 15Amp., 3300Watts, 220 VAC.

#### 5. Características Eletrônicas

- •100% sólido sem relês ou outros componentes móveis.
- •Zero Crossing triac disparando para RFI mínimo.
- •Circuito de compensação e de supressão Dv/Dt.
- •Alimentação e triacs próprios: alimentação é regulada e a temperatura compensada.
- •Proteção do circuito de triac com fusíveis ultrarápidos.
- •240VCA variação 20%, fase única, standard.
- •Proteção de aterramento para segurança do operador.
- •Fusível de proteção para alimentação de AC e sobretensão.


### 6. Especificações Técnicas

- •Dimensões do módulo de controle: 50mm x 176 mm x 192mm.
- •Módulo de controle com microprocessador.
- •Sintonia automática PID permitindo ao usuário uma fácil utilização e compreensão do sistema.
- Sensibilidade de controle:  $\pm 0.5\%$ .
- •Sensibilidade de calibração: superior a 0,2% a escala total.
- •Controle manual: ajustável, de 0-100%, mantém a corrente de saída a 1% dos pontos de acerto.
- •Desumidificação; Rampa de voltagem gradativa durante 5 minutos máximo.
- •Temperatura de Desumidificação = 100°C.
- •Potência 100%: aplica a potência a 100% durante acionamento manual.
- •Prioridade do modo operativo: Desumidificação precede o modo automático.
- •Termopar aberto, invertidos ou em curto circuito suprime os modos desumidificação e automático.
- •O controle manual suprime o modo automático, termopar aberto, sensores térmicos invertidos ou em curto.
- A saída é inibida em todas as condições de falha.

## 7. ALARMES DISPONÍVEIS

# 7.1 TCC = FALHA NA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA.





•Resistência queimada ou desconectada.

• Tempo para atingir a temperatura selecionada muito longo.

Fusível aberto ( Verificar leds F1 e F2 no módulo ).

•Termopar em curto.

#### 7.2 TCA = FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA.

Possíveis defeitos:

•Falha na ligação com o molde ( Cabo desconectado ).

•Sensor de temperatura rompido (Termopar).



Quando o alarme TCA é identificado, o modulo de controle passa automaticamente para a função de "controle manual".

Nesse caso o controle é atraves do porcentual da tensão e o valor automatico é de 50%, deve ser regulado de acordo com a necessidade.

### 7.3 TCI = TERMOPAR INVERTIDO.

Possíveis defeitos:

•Ligação do termopar invertida (Negativo/Positivo).

•Defeito no termopar.

## 8. Descrição Geral

Modelo	01 zona	03 zonas	05 zonas	08 zonas	12 zonas
Cabo/M	Único/03m	Único/03m	Único/03m	Duplo/03m	Duplo/03m
Conector	4 polos + 1T	16 polos	24 polos	25/16 polos	25/24 polos
Quantidade	1	1	1	2	2

Os cabos podem ser fornecidos com 6 metros (Opcional).

8.1Controlador de 01, 02 e 03 zonas, o conector do cabo de ligação fica na parte traseira do equipamento.



### 8.2 Controlador de 01 zona

PINO 01	PINO 02	PINO 03	PINO 04	PINO 05
ENERGIA	TERMOPAR (+)	TERMOPAR (-)	ENERGIA	TERRA

## 8.3 Controlador de temperatura de 02/03 zonas

TOMADA MULTIPOLAR 16 VIAS COM BASE EM ALUMÍNIO E TRAVA FRONTAL										
PINO 01 PINO 02 PINO 03 PINO 04 PINO 05 PINO 06 PINO 07 PINO 08										
Energia 01	Energia 02	Energia 03	Vazio	TC 01 (+)	TC 02 (+)	TC 03 (+)	Vazio			
PINO 09	PINO 10	PINO 11	PINO 12	PINO 13	PINO 14	PINO 15	PINO 16			
Energia 01	Energia 02	Energia 03	Vazio	TC 01 (-)	TC 02 (-)	TC 03 (-)	Vazio			



8.5 Controlador de temperatura de 05 zonas

- 8.4 Controlador de 05 zonas possui 01 conector na lateral do equipamento.
- O controlador pode ser fornecido com cabos independentes, resistência e termopar. (Opcional).

ESQUEMA DE LIGAÇÃO NA TOMADA DO MOLDE TOMADA MACHO											
PINO 01	PINO 01 PINO 02 PINO 03 PINO 04 PINO 05 PINO 06 PINO 07 PINO 08 PINO 09 PINO 10 PINO 11 PINO 12										
Energia01	Energia02	Energia03	Energia04	Energia05	Vazio	TC 01 (+)	TC 02 (+)	TC 03 (+)	TC 04 (+)	TC 05 (+)	Vazio
PINO 13	PINO 13 PINO 14 PINO 15 PINO 16 PINO 17 PINO 18 PINO 19 PINO 20 PINO 21 PINO 22 PINO 23 PINO 24										
Energia01	Energia02	Energia03	Energia04	Energia05	Vazio	TC 01 (-)	TC 02 (-)	TC 03 (-)	TC 04 (-)	TC 05 (-)	Vazio

### OPCIONAL:

TOMADA MULTIPOLAR 25 VIAS COM BASE EM ALUMÍNIO E TRAVA FRONTAL Energia – Inserto Macho											
PINO 01	PINO 01   PINO 02   PINO 03   PINO 04   PINO 05   PINO 06   PINO 07   PINO 08										
Energia 01	Energia 02	Energia 03	Energia 04	Energia 05	Energia 06	Energia 07	Energia 08				
PINO 09	PINO 09   PINO 10   PINO 11   PINO 12   PINO 13   PINO 14   PINO 15   PINO 16										
Energia 01	Energia 01 Energia 02 Energia 03 Energia 04 Energia 05 Energia 06 Energia 07 Energia 08										

TOMAD	TOMADA MULTIPOLAR 16 VIAS COM BASE EM ALUMÍNIO E TRAVA FRONTAL Termopar – Inserto Fêmea											
PINO 01	PINO 01   PINO 02   PINO 03   PINO 04   PINO 05   PINO 06   PINO 07   PINO 08											
TC 01 (+)	TC 02 (+)	TC 03 (+)	TC 04 (+)	TC 05 (+)	TC 06 (+)	TC 07 (+)	TC 08 (+)					
PINO 09	PINO 09 PINO 10 PINO 11 PINO 12 PINO 13 PINO 14 PINO 15 PINO 16											
TC 01 (-)	TC 01 (-) TC 02 (-) TC 03 (-) TC 04 (-) TC 05 (-) TC 06 (-) TC 07 (-) TC 08 (-)											



8.5 Controlador de 08 e 12 zonas, possuem 02 conectores na lateral do equipamento, sendo 01 para a energia e 01 para o termopar.

9.4 Controlador de temperatura de 08 zonas

TOMAD	TOMADA MULTIPOLAR 16 VIAS COM BASE EM ALUMÍNIO E TRAVA FRONTAL Energia – Inserto Macho											
PINO 01	PINO 01   PINO 02   PINO 03   PINO 04   PINO 05   PINO 06   PINO 07   PINO 08											
Energia 01	Energia 02	Energia 03	Energia 04	Energia 05	Energia 06	Energia 07	Energia 08					
PINO 09	PINO 09   PINO 10   PINO 11   PINO 12   PINO 13   PINO 14   PINO 15   PINO 16											
Energia 01	Energia 02	Energia 03	Energia 04	Energia 05	Energia 06	Energia 07	Energia 08					

TOMAD	TOMADA MULTIPOLAR 16 VIAS COM BASE EM ALUMÍNIO E TRAVA FRONTAL Termopar – Inserto Fêmea											
PINO 01   PINO 02   PINO 03   PINO 04   PINO 05   PINO 06   PINO 07   PINO 08												
TC 01 (+)	TC 02 (+)	TC 03 (+)	TC 04 (+)	TC 05 (+)	TC 06 (+)	TC 07 (+)	TC 08 (+)					
PINO 09	PINO 09   PINO 10   PINO 11   PINO 12   PINO 13   PINO 14   PINO 15   PINO 16											
TC 01 (-)												

# 9.5 Controlador de temperatura de 12 zonas

TOMADA MULTIPOLAR 24 VIAS COM BASE EM ALUMÍNIMO E TRAVA FRONTAL Energia – Inserto Macho											
PINO 01	PINO 02	PINO 03	PINO 04	PINO 05	PINO 06	PINO 07	PINO 08	PINO 09	PINO 10	PINO 11	PINO 12
Energia01	Energia02	Energia03	Energia04	Energia05	Energia06	Energia07	Energia08	Energia09	Energia10	Energia11	Energia12
PINO 13	PINO 13 PINO 14 PINO 15 PINO 16 PINO 17 PINO 18 PINO 19 PINO 20 PINO 21 PINO 22 PINO 23 PINO 24										
Energia01	Energia02	Energia03	Energia04	Energia05	Energia06	Energia07	Energia08	Energia09	Energia10	Energia11	Energia12

TOM	TOMADA MULTIPOLAR 24 VIAS COM BASE EM ALUMÍNIMO E TRAVA FRONTAL Termopar – Inserto Fêmea											
PINO 01	PINO 01   PINO 02   PINO 03   PINO 04   PINO 05   PINO 06   PINO 07   PINO 08   PINO 09   PINO 10   PINO 11   PINO 12											
TC 01 (+)	TC 02 (+)	TC 03 (+)	TC 04 (+)	TC 05 (+)	TC 06 (+)	TC 07 (+)	TC 08 (+)	TC 09 (+)	TC 10 (+)	TC 11 (+)	TC 12 (+)	
PINO 13	PINO 13 PINO 14 PINO 15 PINO 16 PINO 17 PINO 18 PINO 19 PINO 20 PINO 21 PINO 22 PINO 23 PINO 24											
TC 01 (-)	TC 02 (-)	TC 03 (-)	TC 04 (-)	TC 05 (-)	TC 06 (-)	TC 07 (-)	TC 08 (-)	TC 09 (-)	TC 10 (-)	TC 11 (-)	TC 12 (-)	

<u>ANOTAÇÕES</u>		

